



Ikkunat ja ovet

Domlux Freshtec- ja Freetec -raitisilmaikkunoiden **käyttö ja huolto-ohje**

Domus Yhtiöt Oy
Puusepänkatu 1 | PL 6
32201 Loimaa

Puh. 0207 100 200
www.domlux.fi

Freshtec ja Freetec -raitisilmaventtiilit

Freshtec = hienosuodattimella (F7) varustettu
Freetec = karkeasuodattimella (G3) varustettu

Freshtec ja Freetec -raitisilmaventtiileillä raitisilmaa voidaan säätää ilmanjakosuulakkeen ohjaimella. Kun ohjainta käännetään alaspäin, tuloilma pääsee virtaamaan huonetilaan. Kun ohjainta käännetään ylöspäin suulakeaukko ja korvausilman virtausmäärä pienenee. Suulakkeen voi sulkea kokonaan ainoastaan poikkeustapauksissa.

Ohjaimen kaareva muoto suuntaa esilämmenneen ilmavirran huoneen yläosaan, josta se edelleen lämmiten laskeutuu vedottomasti oleskelukorkeudelle.

Ikkunan välitilassa yläkarmin suodatinkotelossa oleva suodatin vaihdetaan (Freshtec, F7) tai pestään (Freetec, G3) likaantumisen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Vaihda Freshtec F7-suodatin seuraavasti:

1. Avaa sisäpuite täysin auki (huom. tue leveä puite lattiasta!)
2. Irrota yläkarmin kotelosta suodatin ja vaihda uusi tilalle.
3. Sulje ikkuna.

Pese Freetec G3-suodatin seuraavasti:

1. Irrota sisäpuolen ilmanjakosuulake.
2. Ota raosta pois karkeasuodatin ja pese se.
3. Asenna suodatin takaisin.
4. Ruuvaa sisäpuolen ilmanjakosuulake paikalleen.



Raitisilmaventtiilien raot ja äänenvaimentimen aukot voidaan imuroida kapealla suulakkeella tarvittaessa. Ennen imurointia tulee poistaa suodatinkasetti tai poistaa ruuvaamalla koko suodatinkotelo.

Käytetty suodatin ja ääneneristysmateriaalit voidaan hävittää polttamalla. Venttiilin muoviosat ovat UV-suojattuja ja kierrätettävää materiaalia. Uusia suodattimia voit tilata verkkokaupastamme osoitteessa <http://domus.omaverkkokauppa.fi>.