

PARVEKEOVEN JA TUULETUSIKKUNAN YLÄJARRULLISEN AUKIPITOLAITTEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

KÄYTTÖ

Kun ovi tai ikkuna on avoimena ja painike kiinni -asennossa (kahva alaspäin) ovi pysyy halutussa tuuletusasennossa. Kun painike on auki -asennossa (kahva sivulle) ovi liikkuu vapaasti auki ja kiinni. Käännettäessä kahva ala-asentoon ovi lukittuu tuuletusta varten.

Ovea ei saa päästää aukeamaan enempää kuin 90-110 astetta, muuten jarrulaitteen tanko ottaa rasituksen vastaan. Rajoittimena on käytettävä erillistä pysäytintä.

Ovi kiinni



Ovi auki



**Huom! Älä liikuta ovea/ikkunaa tuuletusasennossa.
Se saattaa heikentää aukipitolaitteen kitkavoiman ennenaikaisesti.**



Tuulijarrun jarrutanko irroitetaan yläkarmin vastakappaleesta alaspäin vetämällä. Apuvälineenä voi käyttää tasapäistä ruuvimeisseliä tai vastaavaa. Toisenmallisissa jarrutangoissa tanko on kiinni vastakappaleessa eikä ole pikalukittava, vaan irrotus tulee tehdä ruuvaamalla vastakappale irti.

OVEN PESU JA PUHDISTUS

Ovipintojen (puu, alumiini, lasi) puhdistuksessa käytetään ikkunanpesuun tarkoitettuja neutraaleja pesuaineita. Muita pesuaineita ei tulisi käyttää, koska ne voivat vaurioittaa lasi- ja maalipintoja (maali voi irrota puitteesta, lasipinnat voivat harmaantua tai kalvoontua). Mikäli silikonit joudutaan poistamaan, tulee se suorittaa mekaanisesti lasipintaa vaurioit- tamatta esim. terävällä terällä varustetulla ikkunanpuhdistuskaapimella (esim. sikli tai ikkuna-handy). Maalipintojen puhdistuksessa ei tule käyttää esim. asetonitai muita liuottimia.

Lasit voidaan puhdistaa pesurilla, erilaisilla ikkunanpesuliinoilla, lastoilla yms. - on kuitenkin varottava, että esim. hiekan- murut tai muut roskat eivät aiheuta vaurioita lasipinnoille.

HUOLTO

Lukot ja pitkäsulki öljytään kerran vuodessa esim. CRC- tai lukkoöljyllä. Näin varmistetaan oven moitteeton toiminta kaikkina vuodenaikoina.