

# ESIASENNETUN SÄLEKAIHTIMEN SÄÄTIMIEN ASENNUS



Kotelo on kiinnitetty puitteeseen.

Tarvikepussi ja säätötanko ovat erillään.



4. Pujota naru reiästä.



Säätötanko edessä  
Tarvikepussin sisältö vasemmalta:

- suojavieterillinen läpivientiosa + naulat
- narulukko + ruuvi
- lukkohaarukka + ruuvi
- narunuppi



5. Työnnä taipuisa säätövaijeri reiästä. Säätövaijerin metallisen liitososan tulee olla 20 mm etäisyydellä kotelon päästä, jolloin samanpituiset säätötangot sijoittuvat samalle korkeudelle.



Säleikaihtimen pää kuvattuna läpiviennin kohdalta.



6. Irrota tarvikepussi.



## TEE NÄIN:

1. Vapauta naru suoraksi.



7. Pujota narunpää vieterin läpi muovisen suojakuvun puolelle.



2. Vedä naru erilleen säätövaijerista.



8. Pujota säätövaijeri ylimmästä reiästä.



3. Huom ! Naru ei saa kiertyä säätövaijerin ympärille.



9. Naulaa läpivientiosa kiinni puitteeseen.



10. Yhdistä säätötanko vaijeriin.



15. Kiinnitä narulukko ruuvilla 10 – 20 cm lukkohaarukan alapuolelle.



11. Työnnä tangossa oleva muoviholkki liitoksen päälle.



16. Pujota naru nupin läpi.



12. Lukkohaarukan sijainti määräytyy säätötangossa olevan metalliholkin mukaan.



17. Solmi narun päähän solmu ja lyhennä lyhyemmän narun mukaan.



13. Kiinnitä säätötangon lukkohaarukka ruuvilla.



18. Narulukot kiinnitettyinä, naru kiedotaan kahdeksikkoon narulukkojen välille lapsiturvallisella tavalla.



14. Paina säätötanko lukkohaarukkaan.



19. Kaihtimen muita naruja varoen leikkaa kaihtimen pakkausnaru saksilla poikki ja poista ne. Tarkista kaihtimen toiminta laskemalla ja nostamalla narusta ja kääntämällä säätötangosta.

## SÄLEKAIHTIMEN PUHDISTUS

Säleet pyyhitään yksitellen tai suljettuna elementtinä kostealla kankaalla. Pesuveden tulee olla haaleata ja siihen voi lisätä heikosti emäksistä kodin yleispuhdistusainetta. Lopuksi säleet pyyhitään kuivalla kankaalla.

**Huom! Kaihdinta ei saa vetää kosteana ylös nippuun, koska silloin säleet tarttuvat toisiinsa ja niiden pinta voi vaurioitua.**

**Myös tilausvahvistuksesta käy selville toimitettuihin ikkunoihin liittyvää teknistä tietoutta.**

**Suorittaessanne ikkunoihin liittyviä muita huolto- tai korjaustoimenpiteitä pyytäkää tarvittaessa valmistajalta lisäohjeita työmenetelmistä ja aineista ennen työn aloittamista!**